




# ACTIONNEUR LED



La del se connecte sur l'un des ports D2 à D8

**boucle**


- Faire: Fixe la sortie numérique au niveau # D6 HAUT
- delay MILLIS Millisecondes 1000
- Faire: Fixe la sortie numérique au niveau # D6 BAS
- delay MILLIS Millisecondes 1000

Activer la sortie D6

Pause de 1000ms = 1 seconde

Ne pas activer la sortie D6

Ce programme permet d'allumer une del alternativement toutes les secondes. La del est branchée sur le port D6.



Contrôle

Broches

Tests

Opérateurs mathématiques

Variables/constantes

Generic Hardware

Valeur de la broche Entree numérique \*

Valeur de la broche Entree Analogique \*

Fixe la sortie numérique au niveau

Dans les librairies : **Broches**

Glissez / Déposez le bloc «Fixe la sortie numérique au niveau»

Fixe la sortie numérique au niveau # D6

BAS HAUT

BAS